




APLIKÁCIA MYT - DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VOZIDLA

AKO NASTAVIŤ NABÍJANIE VOZIDLA



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DOBÍJANIA




KROK 1

Používateľ môže aktuálny stav batérie vidieť na obrazovke v sekcii „vozidlo“.

Ak je ikona batérie svetlosivá, vozidlo sa nedobíja.

Keď používateľ klikne na ikonu batérie, zobrazí sa obrazovka „Remote Charging“ (Diaľkové ovládanie dobíjania).




KROK 2

Na obrazovke „Remote Charging“ (Diaľkové ovládanie dobíjania) môže používateľ na diaľku iniciovať dobíjanie alebo naplánovať dobíjanie.

Ak chcete zistiť aktuálny stav batérie klepnutím na ikonu „obnoviť“, vozidlo musí byť v „prebudenom“ stave.




DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DOBÍJANIA



KROK 3

Ak je vozidlo pripojené k nabíjacej stanici, dobíjanie sa spustí automaticky, pokiaľ používateľ nenastavil časový plán. Používateľ môže nastavený časový plán ignorovať a spustiť dobíjanie okamžite kliknutím na tlačidlo „Start Charging“ (Spustiť dobíjanie).

DŮLEŽITÉ: Časový plán možno nastaviť vo vozidle alebo v aplikácii. Ak bol časový plán nastavený vo vozidle, nebude viditeľný v aplikácii.



KROK 4

Ak bolo dobíjanie iniciované v aplikácii, používateľ uvidí na obrázku batérie animovanú ikonu.

Tlačidlo „Disconnect“ (Odpojiť) bude viditeľné, len ak používateľ inicioval dobíjanie v aplikácii.




DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DOBÍJANIA



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak používateľ inicioval dobíjanie pomocou RFID karty, dobíjanie možno zastaviť len pomocou RFID karty, takže tlačidlo „Disconnect“ (Odpojiť) v takom prípade nie je viditeľné.




ĎALŠIE INFORMÁCIE

Keď prebieha dobíjanie, ikona batérie v sekcii „vozidlo“ je čierna.




DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DOBÍJANIA



ČASOVÝ PLÁN DOBÍJANIA

Ak chcete vytvoriť časový plán dobíjania, klepnite na sekciu „Charging Schedule“ (Časový plán dobíjania).



ČASOVÝ PLÁN DOBÍJANIA


Plánovanie môže vychádzať z času spustenia dobíjania alebo času odchodu.

Používateľ môže pri tvorbe časového plánu nastaviť:

- „Start Time“ (Čas spustenia) – kedy sa má dobíjanie začať;
- „Departure Time“ (Čas odchodu) – kedy chce mať používateľ vozidlo plne nabité. Funkcia spustí dobíjanie automaticky tak, aby bola batéria plne nabitá v čase odchodu.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE DOBÍJANIA



ČASOVÝ PLÁN DOBÍJANIA

Keď používateľ uloží nastavenia dobíjania, na obrazovke „Remote Charging“ (Diaľkové ovládanie dobíjania) sa zobrazí súhrn údajov o dobíjaní.

V aplikácii možno nastaviť časový plán len na jeden deň, ale vo vozidle možno nastaviť opakujúci sa časový plán.



LIFE HAPPENS WHEN YOU CONNECT

MyT | Connected
Services

Služby Toyota Connected neustále vylepšujeme, a preto sa zobrazenia a snímky obrazoviek aplikácie v tejto príručke môžu mierne líšiť od skutočných zobrazení v aplikácii MyT.

